

一．消费卡列表




新增消费卡设置（两种设置类型）：

_____选择指定运营商来消费（根据运营商来选择，即消费卡只能够在哪几个运营商进行消费，可选择的服务运营商一定得是在同一个公众号内且开通了商户通的；可以选择一个或多个运营商）




_____选择指定设备来消费（选择指定设备来消费，消费卡精准投放使用到某几台设备；可以选择使用一台或多台设备。注：消费卡所能够使用的设备对象，仅支持通用款和新洗车机设备类型）



新增消费卡注意事项：新增的时候会根据选择的是年卡、月卡或是周卡，有效期的单位是不同的，注意不要设置错；每天的消费使用金额或消费使用次数任意一个达到限制，都不可以继续使用，等待第二天恢复；确认设置的都没问题后在上架。

二．购买记录



显示已购卡的记录，包括对已经购买年卡月卡的会员可以单独查询使用记录

生成及购买流程

1：新增消费卡

2：用户在公众号的会员中心，点击我的卡包，选择购买消费卡（目前仅支持线上购买）

3：扫码或刷卡进行使用，消费时，优先使用消费卡里的金额和次数，次数不足或金额不足时，可以使用会员消费或单次支付